Arion — выберите необходимый воздушный автоматический выключатель до 6300 А

elsnab — электротехническое снабжение

Укажите количество коммутационных аппаратов ____ отметьте нужные вам опции так ☑ или так ☒

Основные параметры

Автоматический выключатель	☐	Выключатель нагрузки	☐
Выкатной	☐	Стационарный	☐
3-х полюсный	☐	4-х полюсный	☐

Отключающая способность Icu, кА / Номинальный ток, А х 1000

	55	66	80	85	100	130	06	08	10	12	16	20	25	32	40	50	63
Типоразмер I	☐	☐		☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Типоразмер II		☐	☐		☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Типоразмер III						☐									☐	☐	☐

Присоединение

	Сверху	Снизу	
Горизонтальное	☐	☐	
Вертикальное	☐	☐	
Переднее	☐	☐	один ☐ два ☐ ряд(а) отверстий
Фланцевое	☐	☐	только для выкатного исполнения

Блоки защиты

LI - ETU15B (аналог Micrologic 2.0, PR121LI)	☐
LS_0I - ETU25B (аналог Micrologic 5.0, PR121LI при I2t - off)	☐
LSI - ETU45B без диспл. (аналог Micrologic 5.0, PR121/P-LSI)	☐
LSI - ETU45B с диспл. (аналог Micrologic 5.0A, PR122/P-LSI)	☐
LSI - ETU76B с диспл. измерение (аналог Micrologic 5(6, 7).H (P), PR123P)	☐
Функция защиты от замыкания на землю G (только для ETU45B, ETU76B) + внешний трансформатор тока (аналог Micrologic 6.0*, PR12*P-LSIG)	☐

Измерение и передача данных (только для ETU45B и ETU76B)

Амперметр (отображение значений фазных токов)	☐
Измерение Plus (отображение токов, напряжений, мощности, частоты, гармоник и др.)	☐
Протокол MODBUS	☐
Протокол PROFIBUS	☐

Вспомогательные контакты

Контакты «Отключено/Включено» (OF)

Стандартно 2НО+2НЗ ☐ | 4НО+4НЗ ☐ | 5НО+3НЗ ☐ | 6НО+2НЗ ☐

Контакт «Отключен блоком защиты» (SDE): 1 перекидной ☐

Контакт «Готов к включению» (PF): 1 перекидной ☐

Контакт «Состояние накопителя»: 1НО ☐

Контакты положения шасси «Рабочее/Тест/Выкачено»: 1Н3/1Н3/1Н3 ☐ | 3Н3/2Н3/1Н3 ☐

Дистанционное управление

	Uупр, В - AC			Uупр, В - DC					
	230	110	140	24	30	48	60	110	220
Моторный привод (MCH)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Включающий электромагнит (XF)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Отключающий электромагнит (MX)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Независимый расцепитель (2-й MX)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Расцепитель минимального (MN) напряжения задержка 80 или 200 мс	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Расцепитель минимального (MN) напряжения задержка от 0,2 до 3,2 с	☐	☐	☐			☐	☐	☐	☐
Дистанционный возврат	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Автоматический возврат ☐ Кнопка электрического включения ☐

Для обратной связи и выставления коммерческого предложения

Имя: _____

Телефон: _____

E-mail: _____

8 (495) 225-48-00
8 (800) 7777-380
pto@elsnab.ru

Отправить запрос

Кнопка «Отправить запрос» работает при использовании программы электронной почты Microsoft Outlook, при использовании других почтовых клиентов необходимо предварительно сохранить форму и отправить ее вложением на адрес pto@elsnab.ru.

Блокировки

Механическая взаимная блокировка аппаратов тросами “Боудена”

Кол-во аппаратов, шт. 2 ☐ 3 ☐

Исполнение аппаратов: выкатное стационарное

Длина тросов, м. 2 ☐ 3 ☐ 4,5 ☐

Блокировка кнопок “ВКЛЮЧИТЬ” “ОТКЛЮЧИТЬ” (механическая)

С прозрачным экраном для навесного замка (замок в комплект не входит)

Врезными замками IKON ☐ CES ☐

Блокировка кнопки “ВКЛЮЧИТЬ” (механическая и электрическая)

С прозрачным экраном для навесного замка (замок в комплект не входит)

Врезными замками IKON ☐ CES ☐ RONIS ☐ PROFALUX ☐

Блокировка для выкатных аппаратов

Блокировка включения автомата во вкаченном (рабочем) положении замками: CES ☐ RONIS ☐ PROFALUX ☐	
Блокировка включения автомата в выкаченном (отсоединенном) положении CES ☐ RONIS ☐ PROFALUX ☐	
Блокировка ручки для выкатывания замками CES ☐ RONIS ☐ PROFALUX ☐	
Блокировка автомата в выкаченном положении CES ☐ RONIS ☐ PROFALUX ☐	
Блокировка передвижения аппарата при открытой двери	☐
Установочный ключ	☐
Блокировка рычага накопителя навесным замком	☐
Блокировка открытия двери шкафа при включенном аппарате	☐

Аксессуары

Рамка дверцы	☐
Шторки безопасности в шасси	☐
Крышка на дугогасительные камеры	☐
Механический счетчик коммутаций	☐
Прозрачный кожух IP 55	☐
Прозрачная крышка для пломбирования блока защиты	☐
Кронштейн для крепления на панель (только для стационарного исполнения типоразмер I и II)	☐

Специальное исполнение

Применение для категории AC до 1000 В

только для автоматических выключателей и выключателей нагрузки типоразмера I(2000 А) с Icu = 85 кА, II и III с Icu = 100 кА ☐

Применение для категории AC до 1150 В

только для автоматических выключателей или выключателей нагрузки типоразмера II с Icu = 100 кА и III с Icu = 130 кА ☐

Применение для категории DC—только выключатели нагрузки до 600 В

только для типоразмера II Iном= 1000/2000/4000А. Icu см. каталог ☐

Минимальное сечение подключаемых проводников при установке аппаратов в шкаф с IP20, IP41 и IP54, температура внутри шкафа 55 °С

Типоразмер I	**Номинальный ток, А**	630 … 1000	1250	1600	2000			
	Кол-во шин на фазу	Cu 1x(60x10)	Cu 2x(40x10)	Cu 2x(50x10)	Cu 3x(50x10)			
Типоразмер II	**Номинальный ток, А**	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
	Кол-во шин на фазу	Cu 1x(50x10)	Cu 1x(60x10)	Cu 1x(80x10)	Cu 2x(50x10)	Cu 2x(80x10)	Cu 2x(100x10)	Cu 3x(100x10)	Cu 4x(100x10)
Типоразмер III	**Номинальный ток, А**	4000	5000	6300					
	Кол-во шин на фазу	Cu 3x(160x10)	Cu 4x(160x10)	Cu 5x(160x10)					

http://www.elsnab.ru/promo/korzina.html

3D модели STEP, чертежи AutoCAD, каталоги, инструкции